

Schurter

CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S

ნაწილი ნომერი:	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S
მწარმოებელი / ბრენდი:	Schurter
□როდუქტის აღწერა	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
მონაცემთა ბაზები:	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S.pdf
RoHS სტატუსი	იცხოვრე უფასო / RoHS Compliant
გემიდან	ჰონგ კონგი
გადაზიდვის გზა	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

მოთხოვნა ციტატაზე

გამოსახულება შეიძლება იყოს წარმომადგენლობა. იხილეთ დეტალები პროდუქტის დეტალებზე.

სპეციფიკაციები CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S

ნაწილი ნომერი	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S
მწარმოებელი	Schurter
აღწერა	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / ROHS სტატუსი	იცხოვრე უფასო / RoHS Compliant
მონაცემთა ფურცელი	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S.pdf
ძაბვის რეიტინგი - DC	60V
ძაბვის რეიტინგი - AC	42V
ტიპი	Capacitive, Illuminated
შენყვების სტილი	Wire Leads
შეცვლა ფუნქცია	Off-On
სერია	CPS
პანელი CUTOOUT ზომები	Circular - 16.10mm Dia
შეფუთვა	Bulk
ოპერაციული ტემპერატურა	-40°C ~ 60°C
სამონტაჟო ტიპი	Panel Mount, Front
ტენიანობის მგრძობიანობის დონე (MSL)	1 (Unlimited)
მექანიკური ცხოვრება	-
იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / ROHS სტატუსი	Lead free / RoHS Compliant
ინექციის დაცვა	IP67 - Dust Tight, Waterproof
განათების ძაბვა (ნომინალური)	5 ~ 28 VDC
განათების ტიპი, ფერი	LED, White
მახასიათებლები	UP Symbol
ელექტრო ცხოვრება	-
დეტალური აღწერა	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
მიმდინარე რეიტინგი	100mA (AC/DC)
ფერი - ACTUATOR / CAP	Silver
წრე	SPST
აქტორის ტიპი	Round, Button, Flush

დაკავშირებული Tags

Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S დისტრიბუტორი	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S მიმწოდებელი
CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S ფასი	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S სურათები	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S სურათი
CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S PDF მონაცემთა ცხრილი	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S ჩამოტვირთვით მონაცემთა ცხრილი	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S მონაცემთა ცხრილი
CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S საფონდო	შეიძინეთ CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S	შეიძინეთ Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S
Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S	Schurter მიმწოდებელი	Schurter დისტრიბუტორი
Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S	Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1067-S	

მსგავსი პროდუქტები

<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1063-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V <input type="checkbox"/> აწყობში: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1064-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V <input type="checkbox"/> აწყობში: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1073-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V <input type="checkbox"/> აწყობში: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1072-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V <input type="checkbox"/> აწყობში: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1068-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V <input type="checkbox"/> აწყობში: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1065-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V <input type="checkbox"/> აწყობში: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1061-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V <input type="checkbox"/> აწყობში: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1066-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V <input type="checkbox"/> აწყობში: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1069-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V <input type="checkbox"/> აწყობში: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1062-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V <input type="checkbox"/> აწყობში: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1070-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V <input type="checkbox"/> აწყობში: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWTVAR-W1071-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V <input type="checkbox"/> აწყობში: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>