Intersil

X4285S8I-4.5A

□□□□□□ □□□□□□:	X4285S8I-4.5A
□□□□□□□□□□□ / □□□□□□:	Intersil
□■■■■■■■ ■■■■■■	IC SUPERVISOR CPU 128K EE 8-SOIC
□□□□□□□□□ □□□□□□:	X4285S8I-4.5A.pdf
RoHs □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□ / RoHS □□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□ X4285S8I-4.5A

□□□□□□ □□□□□□	X4285S8I-4.5A
□□□□□□□□□□□	Intersil
□□□□□□	IC SUPERVISOR CPU 128K EE 8-SOIC
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□ / RoHS □□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□	X4285S8I-4.5A.pdf
□□□□□ - □□□□□□□	4.62V
□□□□	Simple Reset/Power-On Reset
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□	8-SO
□□□□□	-
□□□□□□□□□□□□ □□□□	100 ms Minimum
□□□□□□□□□□□	Active High
□□□□□□□	Tube
□□□□□□ / □□□□□	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
□□□□□□□□□	Open Drain or Open Collector
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	-40°C ~ 85°C (TA)
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	1
□□□□□□□□□ □□□□	Surface Mount
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL)	1 (Unlimited)
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	Contains lead / RoHS non-compliant
□□□□□□□□ □□□□□□	Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel 8-SO
□□□□ □□□□□□ □□□□□□	X4285

□□□□□□□□□□□□□□

Tags

- Intersil X4285S8I-4.5A
- X4285S8I-4.5A □□□□□□□□□□□□□
- X4285S8I-4.5A □□□□□□□□□□□□
- X4285S8I-4.5A □□□□
- X4285S8I-4.5A □□□□□□□□
- X4285S8I-4.5A □□□□□□
- X4285S8I-4.5A PDF □□□□□□□□□□ □□□□□□□
- X4285S8I-4.5A □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□
- X4285S8I-4.5A □□□□□□□□□□ □□□□□□□
- X4285S8I-4.5A □□□□□□□□
- □□□□□□□□□ X4285S8I-4.5A
- □□□□□□□□□ Intersil X4285S8I-4.5A
- Intersil X4285S8I-4.5A
- Intersil □□□□□□□□□□□□
- Intersil □□□□□□□□□□□□□
- Intersil X4285S8I-4.5A

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

X4285V8I-2.7

□□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□□: IC SUPERV 128K EE RST HI 8TSSOP
□■■■■■■■■: Out stock
RFQ

X4285V8I

□□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□□: IC SUPERV 128K EE RST HI 8TSSOP
□■■■■■■■■: Out stock
RFQ

X4285S8-2.7

□□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□□: IC SUPERV 128K EE RST HI 8SOIC
□■■■■■■■■: Out stock
RFQ

X4285S8-2.7A

□□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□□: IC SUPERVISOR CPU 128K EE 8-SOIC
□■■■■■■■■: Out stock
RFQ



X4285V8-2.7A

□□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□□: IC SUPERVISOR CPU 128K EE 8TSSOP
□■■■■■■■■: Out stock
RFQ

X4285S8-4.5A

□□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□□: IC SUPERVISOR CPU 128K EE 8-SOIC
□■■■■■■■■: Out stock
RFQ



X4285V8-4.5A

□□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□□: IC SUPERVISOR CPU 128K EE 8TSSOP
□■■■■■■■■: Out stock
RFQ

X4285S8I

□□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□□: IC SUPERV 128K EE RST HI 8SOIC
□■■■■■■■■: Out stock
RFQ

X4285V8-2.7

□□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□□: IC SUPERV 128K EE RST HI 8TSSOP
□■■■■■■■■: Out stock
RFQ

X4285V8

□□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□□: IC SUPERV 128K EE RST HI 8TSSOP
□■■■■■■■■: Out stock
RFQ

X4285S8I-2.7A

□□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□□: IC SUPERVISOR CPU 128K EE 8-SOIC
□■■■■■■■■: Out stock
RFQ

X4285S8I-2.7

□□□□□□□□□□□□□: Intersil
□□□□□□□: IC SUPERV 128K EE RST HI 8SOIC
□■■■■■■■■: Out stock
RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ - Ocean-Components.com

□□.□□□□□: Info@Ocean-Components.com
□□□□□□□□□: Room 2102, Connaught Commercial Building, 185 Wan Chai Rd, Wan Chai, Hong Kong